

SPECIFICATIONS

Output Power	10 Watts
Treble Control	+5.5dB/-11.5dB @ 10kHz
Bass Control	+12.5dB/-11.5dB @ 100kHz
Input Sensitivity @ 1KHz	49mv
Input Impedance	470K ohms
Aux In Jack	3.5mm
Headphone Jack	3.5mm
Speaker	6.5" - 4 ohms
Power Consumption	22 Watts



Electar 10 Amplifier

OPERATIONS MANUAL

Epiphone[®]

performance is our passion


A part of the Gibson family of brands • 645 Massman Drive • Nashville, TN 37210
615-871-4500 • 1-800-444-2766 • www.epiphone.com

Epiphone[®]

performance is our passion

Epiphone Amplifiers are the result of years of extensive research and development by some of the music industry's finest musicians and engineers. For decades Epiphone has provided world class products to musicians everywhere. The Epiphone name stands for quality and this product has been designed to provide years of lasting musical pleasure.

CONTROL PANEL



Your device is equipped with an external AC to DC power adaptor. First, plug the power adaptor's small cable end into the **Power IN** jack located on the back of the amplifier. Then plug the adaptor into your AC wall socket. Turn the power switch to ON. The RED LED should light up indicating power is supplied.

- Input Jack** - Connect your guitar using a standard 1/4" instrument cable to this input. Connect the other end of the cable to your guitar.
- Volume** - Adjusts the overall level or volume of the amplifier.
- Boost Switch** - When button is pushed in, distortion and gain circuitry is engaged.
- Treble** - Controls the boost and cut of the upper frequencies. The treble control will make the sound brighter.
- Bass** - Controls the boost and cut of the low frequencies. The bass control will make the sound darker.
- Aux In** - Connect an external device such as an iPod or other music player using a 3.5mm mini cable. Once connected, the sounds from the external device will be played through the Electar 10's amplifier. This is convenient for playing along with pre-recorded music.
- Headphone Jack** - For connecting headphones with a mini 3.5mm stereo plug. Always turn the Volume control to 0 BEFORE engaging headphones. When using the headphone jack, the speaker is disconnected allowing for private listening.
- Power Switch** - Turns the AC Power on and off.

TROUBLE SHOOTING

NO SOUND - Power LED Indicator light is OFF

- Check if the **Power Switch** is ON.
- Make sure AC outlet is active by plugging into another electrical outlet.
- Is the AC cord from the amplifier properly plugged in?

NO SOUND - Power LED Indicator light is ON

- Make sure the **Volume** control is set past 3.
- All controls should be set above 3.
- Try a different instrument cord.

WARNING: To prevent fire or electric shock, DO NOT expose this equipment to rain or moisture.

No user serviceable parts. Refer all repairs to an **Authorized Epiphone Warranty Center.**

Your Epiphone Amplifier comes with a **Limited 3-Year Warranty.** Visit www.epiphone.com for details. Void where prohibited.

English

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and in other European countries with separate collection systems)



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact our local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Slovensky

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Plati v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaisťujete správne zneškodnenie, prispôjete zabránenie potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozil pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajcu, kde ste výrobok zakúpili.

Deutsch

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Nederlands

Verwijdering van Oude Elektrische en Elektronische Apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)



Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u eroor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Magyarul

Felhasználás utáni elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)



Ez a szimbólum a készülékek vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a termék nem kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A felhasználás utáni hulladék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakóhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.